

Riktlinjer för säker gasolhantering vid olyckor och incidenter

Sätt alltid säkerheten främst:

Gasol måste installeras och hanteras på ett säkert sätt.

Nedan följer grundläggande riktlinjer vid gasolyckor. Observera att du alltid själv är ansvarig för din anläggning och flaskor. Du finner aktuella regler och mer information på www.msb.se och du finner ”Anvisningar för flaskgasol, FGA 2020” på www.energigas.se

VID BRAND - RING 112

- 1. Rädda skadade på platsen**
- 2. Larma Räddningstjänsten - ring 112**
Använd inte tändkällor i närheten av gasolmoln.
Informera om det finns gasolflaskor innanför pågående brand.
- 3. Stäng huvudströmbrytaren**
Bryt strömmen till förbrukare/brännare.
- 4. Stäng ventiler**
Stäng befintliga ventiler på flaskor och installationer.
Försök **INTE** att släcka med vatten om det inte är så att det finns risk för antändning av andra brandfarliga material.

VID LÄCKAGE - STOPPA ALL VERKSAMHET

- 1. Rädda skadade på platsen**
- 2. Stoppa användning av öppen låga**
Stäng av alla brännare av gasol.
Stäng av all elektrisk utrustning.
Stäng av alla motorer, motorfordon och truckar.
Rökning förbjuden.
- 3. Stäng ventiler**
Stäng ventilen på flaskan.
Gå till (nära dig) ventilen med vinden med dig.
- 4. Evakuera**
Utrym eventuell lokal. Gå aldrig in i ett gasolmoln.
- 5. Larma Räddningstjänsten - ring 112**
Larma Räddningstjänsten om du inte lyckas stoppa läckaget och utströmningen av gasol.
Informera om gasolmolnets riktning (varifrån det blåser). Använd inte tändkällor i närheten av gasolmoln.

Informera alltid Primagaz efter brand eller läckage

+46 (0)303 72 71 00

Anläggningen får inte tas i bruk innan den är godkänd av den kommunala räddningstjänsten.

Frågor

Om du har några frågor hjälper vi dig gärna.

+46 (0)303 72 71 00

kundservice@primagaz.se