

www.primagaz.se



PRIMAGAZ

DET ÄR ENKELT OCH SÄKERT ATT ANVÄNDA GASOL

Följ bara våra riktlinjer



Detta behöver du veta om gasol

Gasol är lätt och säkert att använda, men måste hanteras med eftertanke. Nedan hittar du information om hur du hanterar din gasolflaska samt vad du behöver vara uppmärksam på för att hantera din gasol säkert.

- 
- Förvara **ALLTID** din gasolflaska stående. Gäller vid transport, hantering och förvaring.
 - Kontrollera **ALLTID** regulatoren och slangar samt utför läcktest när du byter din gasolflaska och minst en gång per år.
 - Stäng **ALLTID** av gasolutrustningen (grill, värmare, etc) och stäng ventilen på regulatoren vid flaskbyte.
 - Stäng **ALLTID** ventilen på din gasolflaska när den inte är i drift.
 - Se **ALLTID** till att din gasolflaska är säkrad mot fall, stötar och uppvärmning.
 - Se **ALLTID** till att det finns tillräckligt ventilation där du använder gasolen. Ett kilo gasol förbrukar 12 kubikmeter luft vid förbränning.



- 
- Placera **ALDRIG** din gasolflaska under grillen eller på platser där temperaturen kan bli hög – t.ex. inbyggda uterum/balkonger.
 - Använd **ALDRIG** utrustning inomhus märkt ”Endast för utomhusbruk.”
 - Byt **ALDRIG** din gasolflaska nära en öppen låga eller annan antändningskälla.
 - Förvara **ALDRIG** gasolflaskor större än 11 kg inomhus eller i källare.
 - Förvara **ALDRIG** mer än två 11 kg gasolflaskor i husvagnen.
 - Försök **ALDRIG** byta eller reparera din gasolutrustning (gasolgrill, brännare, etc) själv.
 - Använd **ALDRIG** annat än godkänd CE-märkt utrustning.
 - Vid större läckage eller brand försök **ALDRIG** att släcka branden själv, om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Evakuera istället området och ring 112.


Du kan läsa mer om hur du använder gasol på **www.msb.se** ("Gasol för hem och fritid")

SÅ HÄR GÖR DU



1. Ta bort förseglingen/Skyddshuven

Tag av förseglingen/Skyddshuven från ventilen på den fyllda flaskan. Förseglingen är en garanti för att flaskan är fylld med gasol och klar till att användas.



2. Kontrollera att gasolslangen är hel

Kontrollera gasolslangen varje gång ni byter flaska och minst 1 gång om året. Om slangen har sprickor eller inte ser bra ut måste den bytas ut.



3. Anslut slangen till regulatorn

Sätt fast "spännbandet" om slangen, tryck fast regulatorn och se sedan till så att "bandet" sitter helt tätt kring regulatorn.



4. Sätt fast regulatorn i gasolflaskan

Regulatorn skruvas fast i gasolflaskan, moturs.

5. Öppna tillförseln av Gasol

Skruva flaskans ventil moturs och den är klart för att användas/tändas.

ADRESS

Primagaz Sverige AB
Kraftverksvägen
444 32 Stenungsund

KONTAKT

Kundservice
(0)303 - 72 71 00
kundservice@primagaz.se